

# WISPEED



T855

Tutoriel : remplacer  
son crochet arrière



## **Pour quel type de bricoleur ?**

**Occasionnel** / Expérimenté / Professionnel



## **L'outillage nécessaire ?**

- Clé Allen de 3
- Recommandé : Clé dynamométrique



## **Le temps estimé ?**

5 minutes



# REEMPLACEMENT CROCHET ARRIERE

Vous pouvez remplacer le crochet sans démonter la roue.  
Le crochet est maintenu par une plaque de métal à l'intérieur du garde boue.

Passez votre main sous le garde boue, répez la plaque de métal et appuyez dessus avec votre main  
Dévissez les 2 vis Allen en maintenant la pression sur la plaque de métal.



La plaque de métal restant en place grâce à votre main, vous pouvez mettre en place le crochet et commencer à insérer les 2 vis à la main.  
Serrez ensuite les vis en laissant votre main sous le garde boue pour éviter d'exercer une contrainte sur le garde-boue.

Veillez à ne pas serrer de manière excessive. En cas de serrage excessif, vous risquez d'endommager le crochet. Nous recommandons donc de serrer les vis avec une clé dynamométrique avec un couple maximum de 5 N.m