

LOGICOM

Le Hola



Instructions de mise à jour logicielle

Identifier la version logicielle et vérifier les mises à jour

Pour vérifier la version logicielle actuellement installée sur votre mobile :

1) Allez dans le tiroir d'applications


- Touchez l'icône  sur l'écran d'accueil
OU
- Faites glisser votre doigt sur l'écran de bas en haut sur l'écran d'accueil

2) Sélectionnez ensuite l'application **Paramètres**




3) Puis allez dans :


Système



> **A propos du téléphone**



> **Numéro de Build** (en bas de page)



Si le numéro de build est

Logicom Le Hola HW01 SW07

⇒ Votre produit est à jour. Vous pouvez arrêter la lecture de ce document. 

Si le numéro de build est :

Logicom Le Hola HW01 SW06

⇒ Votre produit doit être mis à jour. 

Pour cela, continuez la lecture de ce document.


Le Hola – Mettre à jour son mobile

Pour mettre à jour votre mobile, suivez cette procédure :


- 1) Allez dans le tiroir d'application comme vu plus haut
- 2) Sélectionnez ensuite l'application **Paramètres**




- 3) Puis allez dans :
Système



> **A propos du téléphone**



> **Mises à jour du système de Build**




- 4) Cliquez ensuite sur **Rechercher des Mises à jour**



- 5) Vous recevrez alors une notification vous indiquant une nouvelle version logicielle disponible.
La nouvelle version sera : **Logicom Le Hola HW01 SW07**

- 6) A la fin du téléchargement, le téléphone redémarre automatiquement et installe la mise à jour
- 7) A la fin de l'installation, le téléphone redémarre une nouvelle fois.

- 8) Vérifiez la bonne installation de la nouvelle version dans le menu **Paramètres > Système > A propos du téléphone > Numéro de build** comme précédemment :



Si vous avez bien Logicom_Le_Hola_HW01_SW07, alors votre produit est à jour. 
Vous pouvez arrêter la lecture de ce document.
Sinon, veuillez recommencer cette procédure.