


# LOGICOM

## M bot 60



## Instructions de mise à jour


## Identifier la version logicielle et vérifier les mises à jour

Pour vérifier la version logicielle actuellement installée sur votre mobile, entrez dans les menus via la touche menu : 


- Sélectionnez alors : **Paramètres >**



- **A propos du téléphone >**




- Numéro de build



Si le numéro de build est

**D3786 XT 6049B901 LOGICOM HD 648 LTE1 3 7 20 B18V01.01B12**


⇒ Votre produit est à jour. 

Si le numéro de build est l'une des versions suivantes :

**D3786 XT 6049B901 LOGICOM HD 648 LTE1 3 7 20 B18V01.01B08**

**D3786 XT 6049B901 LOGICOM HD 648 LTE1 3 7 20 B18V01.01B09**

**D3786 XT 6049B901 LOGICOM HD 648 LTE1 3 7 20 B18V01.01B10**

⇒ Votre produit doit être mis à jour. 

Pour cela, continuez la lecture de ce document.


## M bot 60 – Mettre à jour son mobile

Pour vérifier la version logicielle actuellement installée sur votre mobile, suivez cette procédure :


- Entrez dans les menus via la touche menu de votre écran d'accueil :




- Sélectionnez : **Paramètres** >




- **A propos du téléphone**>



- Mise à jour du système>




- Rechercher des Mises à jour>



La nouvelle version sera :

**D3786 XT 6049B901 LOGICOM HD 648 LTE1 3 7 20 B18V01.01B12**

- A la fin du téléchargement, le téléphone redémarre automatiquement et installe la mise à jour



- A la fin de l'installation, le téléphone redémarre une nouvelle fois.
- Vérifiez la bonne installation de la nouvelle version dans le menu **Paramètres > A propos du téléphone > Numéro de build** comme précédemment :

